

## **Pokyny pro uživatele:**

- › Hodinky mohou být opatřeny ochranným plastovým páskem baterie, který je umístěn pod korunkou. Aby bylo možné nastavit čas, odstraňte tento pásek.
- › Hodinky jsou voděodolné (nejsou určeny pro plavání a potápění)
- › Jsou-li hodinky vlhké nebo přišly do styku s vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky.
- › Hodinky chraňte před pádem, prudkým nárazem, otřesy, chemickými vlivy, magnetickým polem, účinky vlhkosti a vody.
- › Hodinky chraňte před náhlými změnami teplot, neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí (vlivem jiné roztažnosti materiálů může dojít k proniknutí vlhkosti).
- › Při čištění hodinek nepoužívejte prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

## **Záruka se nevztahuje na:**

- › Vodotěsnost – hodinky jsou pouze voděodolné (nejsou určeny pro plavání a potápění).
- › Mechanické poškození pouzdra, tahu nebo skla hodinek vzniklého oděrem, nárazem nebo pádem.
- › Opatřebením vzniklé běžným používáním a úmyslným poškozením.
- › Vady způsobené cizím zásahem (např. neodborná výměna baterie atd.).
- › Poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání.
- › Přípustná odchylka času u mechanických hodinek s quartzovým strojkem je  $\pm 5$ s/den a u poloautomatických hodinek  $\pm 7$ s/den. Zpoždování, či předbíhání času v uvedené odchylce není dostatečným důvodem pro reklamaci hodinek. V případě duálního vyobrazení času (analogové a digitální) je tolerováno rozcházení obou časů o uvedené denní odchylky.

## **Doporučená péče:**

- › Z hygienických důvodů a zachování elegantního vzhledu se doporučuje pravidelné čištění, hodinky omyjte mýdlovou vodou a vytřete do sucha jemnou utěrkou.
- › Tah (řemínek) hodinek neutahujte příliš pevně, mezi řemínkem a zápěstím by mělo být možné vsunout prst.
- › Při prvním náznaku vybití baterie zajistěte její výměnu.